

無印良品・壁に付けられる家具・アルミ『ポケット』組立・取扱説明書 2

サイズ：22（幅）×8（奥行）×6.5（高さ）（単位：cm）、耐荷重：約 2kg（石こうボード壁専用）

保存用

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
組立・取扱説明書 ①② をよくお読みの上、正しく取り付けてお使いください。
また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。

※取り付けの際は、別紙取扱説明書 ① の注意事項を必ず確認し、正しくお使いください。
14.06.16

取付方法

1 取り付ける壁面に凹凸がないか、一度本体を壁に合わせるなどして確認してください。次に本紙（取付用ガイド）を壁に貼り付けます。

任意の位置に合わせて、セロハンテープ等で水平に壁に固定してください。折りじわをしっかりと伸ばして、専用フック取付位置がずれないように貼り付けてください。

セロハンテープ等のはがれ易い物で固定してください。
※粘着力の強いテープで貼付けると壁紙が破れたり、糊が壁に残ってしまう場合がありますので、ご注意ください。

！ポイント
シワがないようしっかりと貼ります。

しっかりと伸ばす

2 ホルダー2個を専用フックにセットします。

専用フックの表面に貼ってある粘着テープの剥離紙を剥がし、ホルダー 2 つの突起を専用フックの穴に合わせて仮止めします。

ホルダー 突起 剥離紙 セット後

3 専用フック（2箇所）を壁に取り付けます。

本紙（取付用ガイド）の専用フック取付位置にホルダーをセットした専用フックをあててください。次に専用フックの穴に専用固定ピンを①→②→③→④の順番で4箇所、下記「専用固定ピンの刺し方」①～③の手順で脱着工具を使い、刺してください。※本紙に専用固定ピンを刺さないよう注意してください。

専用固定ピンホルダー 専用フック

ピンは壁に対して斜め下方向、両サイドに開くように刺さり、固定されます。

※壁を横から見た断面図（イメージ） ※壁を上から見た断面図（イメージ）

4 ポケット本体を専用フックに取り付けます。

左側面の目安位置（本紙）

ポケット本体裏側のフック受け（2箇所）
※フック受け（2箇所）のある方が上面です。

①左側面を目安位置に合わせる
②壁に押し当てながら垂直に下げる

ポケット本体裏側のフック受けの位置を確認してください。本体の取付位置より上方から壁に当てながら、下にスライドして、専用フックに本体裏側のフック受けを掛けます。

！ポイント
上の手順①②に従って取り付け、この部分のセンターにフックが掛かるよう調整してください。

専用固定ピンの刺し方 ※専用固定ピンは3段階に分けて差し込みます。

脱着工具の使い方及び専用固定ピンの刺し方イメージ

1番、→2番、→3番のガイドを順番に使って専用固定ピンを押しします。

専用固定ピンは斜め下方向に刺してください。

！ポイント
脱着工具を両手で持ち、ゆっくり均等に押し込むとピンが曲がらずスムーズに入ります。

1 専用固定ピンをホルダー①の穴にはめて、脱着工具1番のガイド（裏面）にピンをはめ込み、矢印の方向にゆっくり押し込みます。

2 脱着工具2番のガイド（裏面）にピンをはめて、矢印の方向にゆっくり押し込みます。

3 脱着工具3番のフラット面（裏面）をピンに当て、ピンを最後まで押し込みます。

※専用固定ピンは石こうボードの壁専用です。

※同じ手順にてホルダー②③④の3箇所に専用固定ピンを取り付けてください。

5 別紙 組立・取扱説明書 ①「ポケット本体の取付確認をしてください。」を参照し、取付状態を確認して、問題ないことを確認後、破れないよう本紙を壁から外してください。

ホルダー及び専用固定ピンの取り外し方

ホルダー及び専用固定ピンは、脱着工具を使いゆっくり取り外してください。

！ポイント
脱着工具を使いゆっくり押し込みます。

